



SERVICE INFO – INA 0076



Инструкция по установке натяжного ролика 531 0317 10 с фиксирующей пластиной

Автопроизводитель:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A2

Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III,

Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III,

Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo,

New Beetle, Polo

Двигатели:

1.4, 1.6

Оригинальные номера:

036 109 243 AB (заменен)

036 109 243 AD (заменен)

036 109 243 E (заменен)

036 109 243 L (заменен)

036 109 243 R (заменен)

036 109 243 AF (новый)

Артикульный номер:

531 0317 10



Рис. 1: 531 0317 10 — натяжной ролик с фиксирующей пластиной

При установке натяжного ролика 531 0317 10, обязательно проверьте правильность установки фиксирующей пластины. Эта пластина должна быть корректно установлена на соответствующем фиксаторе блока цилиндров.

...❖ Важно!

Важно постоянно следить за корректностью установки всех натяжных роликов с фиксирующей пластиной.

Если фиксирующая пластина установлена неправильно, это может привести к потере функциональности натяжного ролика.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0076



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET