

Демонтаж и монтаж противоскрипной прокладки рессоры

Демонтаж

1. Разогнуть фиксатор листов рессоры (рис.1).
2. Отогнуть лист рессоры, любым приемлемым для вас способом.
3. Извлечь из посадочного места в листе рессоры изношенную противоскрипную прокладку.
4. Очистить посадочное место в листе рессоры от ржавчины и грязи.

Монтаж

1. Установить в посадочное место в листе рессоры новую противоскрипную прокладку.
2. Зафиксировать прокладку в отверстии посадочного места.
3. Согнуть обратно фиксатор листов рессоры.

Демонтаж и монтаж деталей подвески автомобиля необходимо производить согласно указаниям изготовителя автомобиля, обращая при этом внимание на положение соответствующих частей автомобиля.

Детали подвески «Точка Опоры» являются частями, отвечающими за безопасность, и рассчитаны на то, что все работы по техническому обслуживанию и ремонту будут производиться квалифицированным механиком, и в соответствии с указаниями изготовителя автомобиля.

