



Montage sur: MCC SMART FORFOUR



Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Retirer les 2 clips plastiques (2) et extraire le carter souple.



Retirer le couvercle du boîtier filtrant en agissant sur la patte de fermeture (3).



Sortir le filtre usagé et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes