

Демонтаж и монтаж концевых втулок стабилизатора

Внимание! По причине конструктивного разнообразия крепления концевых втулок к подвеске автомобиля, в данной инструкции рассматриваются общие принципы замены.

Демонтаж

1. Открутить элементы крепления концевых втулок стабилизатора к подвеске автомобиля.
2. Снять элементы крепления втулок.
3. Удалить изношенные втулки любым приемлемым для вас способом.
4. Очистить от ржавчины и грязи элементы крепления концевых втулок. Оценить степень износа и повреждения этих элементов. Заменить, если необходимо.
5. Очистить посадочные места под втулки на стабилизаторе.

Монтаж

1. Сравнить диаметры посадочного места и новых втулок. Убедиться в правильности выбора втулок.
2. Смазать новые втулки и посадочные места смазкой, поставляемой в комплекте, или любой другой консистентной смазкой.
3. Вставить новые втулки в посадочные места.
4. Установить и прикрутить элементы крепления втулок к подвеске автомобиля.
5. Проверить равномерность расположения втулок в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

